



Hand Wax W0.01

Waxverzegeling met carnaubawas

Pagina 1 van 2

Premium waxverzegeling voor een hydrofoob, hoogglanzend lakoppervlak. Hand Wax W0.01 bevat premium carnaubawas die de behandelde oppervlakken duurzaam verzegelt en beschermt. De verzegelingscomponenten zorgen voor een glad oppervlak met heel goede hydrofobie. De lak heeft duidelijk meer schittering en is hoogglanzend. Hand Wax W0.01 hoeft slechts dun te worden aangebracht en is hierdoor heel zuinig in het gebruik.

Toepassingsgebieden

Gelakte oppervlakken evenals uitwendige kunststofcomponenten aan personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen etc.

Aanbevolen gebruik

Was / reinig het voertuig voorafgaand aan het polijsten en verzegelen grondig alkalisch (bijv. met Green Star, geen verzegelende shampoos). Behandel de lak bij grove verontreinigingen zoals boomhars, vliegroeit, teer etc. voor met reinigingsklei, teershampoo e.
d.

Lakvoorbereiding: Sterk tot gemiddeld verweerde lakken. Bewerk de lak afhankelijk van de toestand machinaal met polijstmiddel Heavy Cut (H9.01) of Fine Cut (F6.01) (zie productinformatie Heavy Cut en Fine Cut). Verwijder resten volledig met een profi-microvezeldoek. Licht verweerde lakken (hologramverwijdering) voor hoogglans met Micro Cut (M3.02) machinaal met een excenterschuurmachine met gedwongen rotatie (z.B. Makita PO5000C) en Micro Cut Pad bewerken (zie productinformatie Micro Cut M3.02).

Verwijder resten volledig met een profi-microvezeldoek*. Wis alle oppervlakken af met een schone, in silicone- & wasverwijderaar gedrenkte profi-microvezeldoek* met weinig druk af. Wis de oppervlakken direct voor het afdrogen na met de andere hand met een nieuwe profi-microvezeldoek*. Alleen zo worden tenside, droogmiddelen, de olie in de polijstmiddelen etc. volledig verwijderd en worden hechtingsproblemen van de handwas voorkomen. Let op: Bij gevoelige uni- of enkellaagse lakken moet de silicone- & wasverwijderaar in een verhouding van 1:4 met water verdund worden om te voorkomen dat de lak mat wordt. Polijst de laatste strepen met een andere schone profi-microvezeldoek* zonder druk na. De lak moet nu onder zonlicht of een lakcontrole-natriumdampslamp een kras- en hologramvrij oppervlak hebben. Na deze stap mag de lak niet meer met de handen/vingers (gevaar van hechtingsproblemen, handschoenen gebruiken) aangeraakt worden. Het oppervlak is nu perfect geschikt voor de handwas.

Was aanbrengen: Druk voor het aanbrengen de meegeleverde spons licht in de verpakking



Hand Wax W0.01

Waxverzegeling met carnaubawas

Pagina 2 van 2

en verdeel de was gelijkmatig over het oppervlak. Laat de was aan de lucht drogen en polijst deze vervolgens met een microvezeldoek. Werk bij voorkeur gedeelte voor gedeelte af, bijv. eerst de motorkap en pas daarna een volgend onderdeel.

Auto wassen: Om het hoogglanzende wasoppervlak langdurig te behouden en deze bij het schoonmaken niet te snel te verwijderen, dient u de auto voorzichtig met de hand te wassen. Gebruik hiervoor veel water, zachte washulpmiddelen en alleen zachte doeken om het oppervlak behoedzaam af te drogen. Harde en agressieve washulpmiddelen verwijderen de was sneller en veroorzaken krassen op het oppervlak. Als u gebruik maakt van een wasstraat, gebruik dan uitsluitend textiel-wasstraten.

Houder

Houder	Art.nr
0,175 L	426175

Waarschuwingen

Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruit niet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.